


1. On/Off bluetooth
2. Pulsante multi funzione
3. Ingresso caricabatteria
4. Ingresso auricolare
5. Clip di fissaggio
6. Indicatore luminoso
7. Manopola

1

ACCENSIONE



METODOLOGIE DI ENTRARE IN MODALITA' ACCOPPIAMENTO



INIZIO ACCOPPIAMENTO



FINE ACCOPPIAMENTO



CANCELLARE GLI ACCOPPIAMENTI



NOTA: non ti fermare quando senti la voce di spegnimento, continua a tenere premuto per 3 secondi e lascia andare quando senti il segnale acustico. Si spegne automaticamente dopo aver cancellato il dispositivo.

SPEGNIMENTO



3


ACCOPPIAMENTO CON CELLULARE, GPS O MP3




GESTIONE TELEFONO



4




PASSARE DAL BLUETOOTH ALLA RADIO FM



5

GESTIONE DELLA MUSICA




CONTROLLO DEL VOLUME



6


PASSAGGIO AVANTI/INDIETRO MUSICA/RADIO



7


ACCOPIAMENTO DUE DISPOSITIVI INVOLO

1. mettere A e B in modalità di accoppiamento
2. Connettere A e B



8

ACCOPIAMENTO DI PIU' DI DUE DISPOSITIVI INVOLO








A e F non devono essere appaiati

1. Cancellare tutti i record di accoppiamenti tra A e F. Premi e tieni premuto il tasto ON/OFF di A e di B per 5 secondi fino a che non senti la voce «Power off», tieni premuto ancora 3 secondi.


2. I dispositivi si accoppiano tra di loro con i seguenti step

9



10

3. Connettere A, B, C, D, E e F in serie



E e F dopo il punto 2 erano sempre connessi. Ora A, B, C, D, E e F sono tutti connessi insieme ed è possibile iniziare il gruppo intercom.



Durante il gruppo intercom, se D riceve una telefonata, D sarà disconnesso temporaneamente dal gruppo. Ora A, B e C sono un gruppo e E e F un altro gruppo. Dopo che D finisce la telefonata si riconnette automaticamente e il gruppo torna ad essere di 6 dispositivi.

11

ACCENSIONE COMANDI VOCALI



INDICATORE DELLO STATO DI RICARICA



12