



Bluetooth Version: 5.0
 ype batteries: rechargeables en Li-polimer
 Stand by: jusqu'à 200 h
 Durée de conversation: jusqu'à 10 h
 Temps de recharge: environ 2,5 h



1. On/Off bluetooth
2. Touche multi- fonctions
3. Chargeur batteries
4. Prise de l'oreillette
5. Clip fissage
6. Voyant lumineux
7. Bouton


ALLUMER




TERMINER L'APPARIEMENT



MODALITÉS D'ENTRÉE EN MODE APPARIEMENT




SUPPRIMER DES APPARIEMENTS



REMARQUE : Ne vous arrêtez pas lorsque vous entendez la voix de mise hors tension, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes et relâchez lorsque vous entendez le bip. Il s'éteint automatiquement après avoir effacé



FERMER




DÉBUT DE L'APPARIEMENT




APPARIEMENT AVEC TÉLÉPHONE GPS OU MP3






GESTION DE LA MUSIQUE




COMMUTATEUR AVANT/ARRIÈRE MUSIQUE/RADIO





GESTION DU TÉLÉPHONE



PASSER DE BLUETOOTH SUR LA RADIO FM



CONTRÔLE DU VOLUME



1

2

3

4


5

6

7


APPARIEMENT DEUX DISPOSITIFS NVOLO

1. mettre A et B en mode appairage
2. Connectez A et B



8






APPARIEMENT DE PLUS DE DEUX APPAREILS NVOLO



A et F ne doivent pas être appariés


1. Supprimez tous les records d'appariement entre A et F Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF de A et F pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la voix «Power off», maintenez à nouveau enfoncé pendant 3 secondes.
2. Les appareils se couplent les uns aux autres en suivant les étapes suivantes

9



10

3. Connectez A, B, C, D, E et F en série




E et F après l'étape 2 étaient toujours connectés. Maintenant, A, B, C, D, E et F sont tous connectés ensemble et vous pouvez démarrer l'interphone de groupe.



Pendant l'intercom de groupe, si D reçoit un appel téléphonique, D sera temporairement déconnecté du groupe. Maintenant A, B et C sont un groupe et E et F un autre groupe. Une fois que D a terminé l'appel, il se reconnecte automatiquement et le groupe redevient composé de 6 appareils.

11

ACTIVER LES COMMANDES VOCALES



INDICATEUR DE L'ÉTAT DE CHARGE



12